



SZKŁO HARTOWANE HOFI UV GLASS PRO+ MOTOROLA EDGE 40 NEO CLEAR

Produktcode: 9319456606539

EAN: 9319456606539



Das Hartglas Hofi UV Glass Pro+ schützt einen erheblichen Teil des abgerundeten Bildschirms, hat eine Oberflächenhärte von 9H und ist daher äußerst kratzfest, selbst im Kontakt mit scharfen Gegenständen. Zusätzlich ist es mit einer oleophoben Beschichtung versehen, die die Anzahl der Fingerabdrücke reduziert.

Das UV-Modell wird mit einer flüssigen Substanz über die gesamte Bildschirmfläche geklebt und anschließend mit einer UV-Lampe gehärtet.

Durch diese Kombination erzielen wir einen perfekten Effekt von Glätte, Klarheit und Reaktionsfähigkeit. Die Installation ist einfach und benutzerfreundlich.

Überprüfen Sie, wie Sie es installieren: <https://www.youtube.com/watch?v=W7uxROE7ywk&feature=youtu.be>

* Wir empfehlen nicht, 3D-Glas ohne ein Gehäuse zu verwenden.

** Wir empfehlen nicht, Glas zu verwenden, wenn das Gehäuse zu stark auf die Kanten des Bildschirms drückt, da das Risiko besteht, dass es sich anhebt.

*** Die Funktionalität des Fingerabdruckscanners im Bildschirm kann leicht beeinträchtigt sein, wenn eine Folie oder Glas installiert ist. Der Fingerabdruckscanner ist nicht vollständig auf zusätzliche Beschichtungen abgestimmt.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

- 1) Beginnen Sie die Installation im Badezimmer direkt nach dem Bad - der Wasserdampf absorbiert den gesamten Staub aus der Luft und wird Ihnen bei der Installation nicht im Weg stehen.
- 2) Reinigen und entfetten Sie die Bildschirmoberfläche gründlich und polieren Sie sie dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz.
- 3) Decken Sie den Lautsprecher mit dem Band aus dem Set ab.
- 4) Schließen Sie die UV-Lampe mit einem Type-C-Kabel an die Stromquelle an.
- 5) Gießen Sie die Flüssigkeit in die Mitte des Geräts.
- 6) Installieren Sie das Glas so gleichmäßig wie möglich; diesen Schritt können Sie auch vor dem Aushärten der Oberfläche korrigieren, wenn die Flüssigkeit auf dem Bildschirm zusammen mit dem Glas

ist.

7) Wenn sich eine Luftblase gebildet hat, verwenden Sie eine Bankkarte und drücken Sie sie vorsichtig außerhalb des Glasbereichs, diese Aktion führen wir vor dem Aushärten durch.

8) Härten Sie das Glas mit der UV-Lampe entlang der Mitte an fünf Stellen für je 15 Sekunden und dann entlang des Randes für je 10 Sekunden.

9) Reinigen Sie das Telefon von Resten des gehärteten Klebers.

10) Wenn Ihr Gerät über einen Fingerabdruckscanner im Bildschirm verfügt, denken Sie daran, nach der Installation des Glases auf dem Bildschirm die Fingerabdrücke zu entfernen und erneut hinzuzufügen.

11) Genießen Sie Ihre gut gemachte Arbeit!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- 100% Original
- Verpackt in der Originalverpackung
- Hartglas mit einer Dicke von 0,3 mm
- Kratzfestigkeit 9H
- Ausgestattet mit einer oleophoben Beschichtung
- Hinterlässt nach dem Entfernen keine Spuren
- Abmessungen: 154x70mm

SET ENTHÄLT:

- 1 x Hofi UV Glass Pro+
- 1 x UV-Lampe (ohne Type-C-Kabel)
- 1 x Tube mit Kleber
- 1 x Installationsset