



SZKŁO HARTOWANE SPIGEN ALM GLAS.TR 2-PACK GALAXY S21 FE

Produktcode: 8809756648489-AGL03088

EAN: 8809756648489



Das gehärtete Glas mit revolutionärer Installationsmethode - wenn dich dieser Aspekt bei der Verwendung von gehärtetem Glas bisher erschreckt hat, sind deine Probleme jetzt gelöst!

Das gehärtete Glas aus der "AlignMaster"-Serie von Spigen ist mit einem perfekt zugeschnittenen Montage-Rahmen für die Vorderseite des Telefons ausgestattet, mit dem du es perfekt auf dem Bildschirm positionieren kannst. Der Hersteller hat die Montage so stark vereinfacht, dass sie für jeden Benutzer vollständig intuitiv ist.

Glas.TR AlignMaster ist eine dünne Beschichtung, die im Produktions- und Härtingsprozess auf eine Härte von 9H gehärtet wurde.

Das macht es kratzfest, selbst im Kontakt mit scharfen Gegenständen wie Schlüsseln oder Messern. Das Glas ist mit einer oleophoben und hydrophoben Schicht überzogen, die das Hinterlassen von Fingerabdrücken oder anderen Verunreinigungen auf dem Bildschirm verhindert.

Es ist kristallklar und gibt die angezeigten Farben perfekt wieder.

Es hat auch keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit des Touchscreens und bietet eine außergewöhnliche Glätte, sodass das Gleiten des Fingers über den Bildschirm zum Vergnügen wird. Das Glas ist insbesondere zum Schutz des Bildschirms vor Kratzern gedacht und minimiert das Risiko von Bildschirmbeschädigungen bei unerwartetem Fallenlassen.

Überprüfe, wie man es installiert:

https://www.youtube.com/watch?v=1Au-ERS_sXo&ab_channel=FlavourDesign

* Das Glas/Folie ist nur und ausschließlich auf den flachen Teil des Displays mit hervorgehobener Struktur zugeschnitten, gemäß und auf der Grundlage des vom Hersteller des jeweiligen Telefonmodells vorbereiteten Stanzers. Nur ein solches Zuschneiden der Folie/des Glases gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit unseren Schutzzubehörteilen.

** Aufgrund der unterschiedlichen Fräsungen der Displaykanten kann nach der Installation der Schutzfolie/des Glases um den Bildschirm herum eine leichte Luftblase entstehen. Dies ist eine natürliche Situation und hängt vom Bildschirm selbst ab.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

- 1) Beginne die Installation im Badezimmer direkt nach dem Bad - der Wasserdampf wird den gesamten Staub aus der Luft aufnehmen und er wird dir bei der Installation nicht im Weg stehen.
- 2) Reinige die Bildschirmoberfläche gründlich und entfette sie, und poliere sie dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz.
- 3) Lege den Rahmen mit dem entplombierten Glas auf die Vorderseite des Telefons.
- 4) Entferne den Rahmen zusammen mit der Schutzfolie. Beseitige Luftblasen, indem du die gesamte Fläche mit kreisenden Bewegungen für mehrere Sekunden festdrückst. Mach dies so, dass die Klebeschicht sich so stark wie möglich mit dem Bildschirm verbindet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- 100% Original
- Verpackt in Originalverpackung
- Außergewöhnliche Einfachheit der Installation dank des Montage-Rahmens
- Härte 9H
- Gefräste 2.5D-Kanten, angenehm im Griff
- Zusätzliche oleophobe Schicht
- Perfekte Klarheit
- Beeinflusst nicht die Touch-Funktionalität
- Abmessungen: 150x69mm

SET ENTHÄLT:

- 2 x Spigen Glas.TR AlignMaster
- 1 x Installationsset