



VERNAGSM

vernagsm.pl



SZKŁO HARTOWANE HOFI UV GLASS PRO+ MOTOROLA EDGE 40 NEO CLEAR

Produktcode: 9319456606539

EAN: 9319456606539



Das Hartglas Hofi UV Glass Pro+ schützt einen erheblichen Teil des abgerundeten Bildschirms, hat eine Oberflächenhärte von 9H und ist daher äußerst kratzfest, selbst im Kontakt mit scharfen Gegenständen. Darüber hinaus ist es mit einer oleophoben Beschichtung versehen, die die Anzahl der Fingerabdrücke reduziert.

Das UV-Modell wird mit einer flüssigen Substanz auf der gesamten Oberfläche des Bildschirms verklebt und anschließend mit einer UV-Lampe ausgehärtet.

Durch diese Kombination erzielen wir einen perfekten Effekt von Glätte, Klarheit und Reaktionsfähigkeit. Die Installation ist einfach und benutzerfreundlich.

Überprüfe, wie man es montiert: <https://www.youtube.com/watch?v=W7uxROE7ywk&feature=youtu.be>

* Wir empfehlen nicht, 3D-Glas ohne Gehäuse zu verwenden.

** Wir empfehlen nicht, Glas zu verwenden, wenn das Gehäuse zu stark auf die Kanten des Bildschirms drückt, da das Risiko besteht, dass es sich anhebt.

*** Die Funktionalität des Fingerabdrucklesers im Bildschirm kann leicht beeinträchtigt sein, wenn eine Folie oder Glasbeschichtung installiert ist. Der Fingerabdruckleser ist nicht vollständig auf zusätzliche Beschichtungen abgestimmt.

MONTAGEANLEITUNG:

- 1) Beginne die Montage im Badezimmer direkt nach dem Bad - der Dampf wird den gesamten Staub aus der Luft aufnehmen und wird dir bei der Installation nicht im Weg stehen.
- 2) Reinige die Oberfläche des Bildschirms gründlich und entfette sie, und poliere sie dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz.
- 3) Klebe mit dem Band aus dem Set den Lautsprecher ab.
- 4) Schließe die UV-Lampe mit dem Type-C-Kabel an eine Stromquelle an.
- 5) Gieße die Flüssigkeit in die Mitte des Geräts.
- 6) Installiere das Glas so gleichmäßig wie möglich, diesen Schritt kannst du auch vor der Aushärtung der Oberfläche korrigieren, wenn die Flüssigkeit auf dem Bildschirm zusammen mit dem Glas ist.

- 7) Wenn sich eine Luftblase gebildet hat, benutze eine Bankkarte und drücke sie vorsichtig außerhalb des Glases, diesen Schritt führen wir vor der Aushärtung durch.
- 8) Härte das Glas mit der UV-Lampe entlang der Mitte an fünf Stellen für je 15 Sekunden und dann rund um den Rand für 10 Sekunden.
- 9) Reinige das Telefon von Resten des ausgehärteten Klebers.
- 10) Wenn dein Gerät einen Fingerabdruckleser im Bildschirm hat, denke daran, nach der Installation des Glases auf dem Bildschirm die Fingerabdrücke zu entfernen und erneut hinzuzufügen.
- 11) Genieße die gut gemachte Arbeit!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- 100% Original
- Verpackt in Originalverpackung
- Hartglas mit einer Dicke von 0,3 mm
- Kratzfestigkeit 9H
- Ausgestattet mit einer oleophoben Beschichtung
- Hinterlässt nach der Demontage keine Spuren
- Abmessungen: 154x70mm

SET ENTHÄLT:

- 1 x Hofi UV Glass Pro+
- 1 x UV-Lampe (ohne Type-C-Kabel)
- 1 x Tube mit Kleber
- 1 x Installationsset