



VERNAGSM

vernagsm.pl



SZKŁO HARTOWANE TECH-PROTECT GLASS UV+ 2-PACK MOTOROLA EDGE 60 60 FUSION CLEAR

Produktcode: 5906302363810

EAN: 5906302363810



Das Tech-Protect Glas UV ist ein hochwertiges gehärtetes Glas, das außergewöhnlichen Schutz für den Bildschirm Ihres Geräts bietet. Dank der UV-Anwendungstechnologie haftet das Glas perfekt auf der Oberfläche, wodurch die Bildung von Luftblasen eliminiert wird und volle Klarheit sowie Empfindlichkeit des Touchscreens gewährleistet sind.

Die Härte von 9H schützt den Bildschirm effektiv vor Kratzern, Stößen und anderen mechanischen Beschädigungen, und der spezielle UV-härtende Kleber garantiert eine perfekte Passform und Stabilität, selbst auf gebogenen Bildschirmen.

Das Glas bietet eine vollständige Abdeckung des Bildschirms von Rand zu Rand, ohne die Bildqualität oder Farbwiedergabe zu beeinträchtigen, und seine glatte Oberfläche ermöglicht eine vollständige Reaktionsfähigkeit des Touchscreens.

Das Tech-Protect Glas UV ist die ideale Lösung für Personen, die zuverlässigen Bildschirmschutz bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ästhetik und Funktionalität des Geräts suchen.

* Wir empfehlen nicht, 3D-Glas ohne Gehäuse zu verwenden.

** Wir empfehlen nicht, das Glas zu verwenden, wenn das Gehäuse zu stark auf die Bildschirmränder drückt, da das Risiko des Abhebens besteht.

*** Die Funktionalität des Fingerabdrucklesers im Bildschirm kann leicht beeinträchtigt sein, wenn eine Folie oder Glas installiert ist. Der Fingerabdruckleser ist nicht vollständig auf zusätzliche Beschichtungen abgestimmt.

So einfach ist es: <https://www.youtube.com/watch?v=2muqMWRAtwA>

MONTAJEANLEITUNG:

- 1) Beginnen Sie die Montage im Badezimmer direkt nach dem Bad - der Wasserdampf absorbiert den gesamten Staub aus der Atmosphäre und stört Sie nicht bei der Installation.
- 2) Reinigen Sie die Bildschirmoberfläche gründlich und entfetten Sie sie, und polieren Sie sie dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz.
- 3) Kleben Sie den Lautsprecher mit dem im Set enthaltenen Klebeband ab.

- 4) Schließen Sie die UV-Lampe mit einem Type-C-Kabel an die Stromquelle an.
- 5) Gießen Sie die Flüssigkeit in die Mitte des Geräts.
- 6) Installieren Sie das Glas so gleichmäßig wie möglich; diesen Schritt können Sie auch vor der Aushärtung der Oberfläche korrigieren, wenn die Flüssigkeit auf dem Bildschirm zusammen mit dem Glas ist.
- 7) Wenn eine Luftblase aufgetreten ist, verwenden Sie eine Bankkarte und drücken Sie sie vorsichtig außerhalb des Glasbereichs, diese Aktion führen wir vor der Aushärtung durch.
- 8) Härten Sie das Glas mit der UV-Lampe entlang der Mitte an fünf Stellen für 15 Sekunden und dann um den Rand für 10 Sekunden.
- 9) Reinigen Sie das Telefon von Rückständen des ausgehärteten Klebers.
- 10) Wenn Ihr Gerät einen Fingerabdruckleser im Bildschirm hat, denken Sie daran, die Fingerabdrücke nach der Installation des Glases auf dem Bildschirm zu entfernen und erneut hinzuzufügen.
- 11) Genießen Sie Ihre gut gemachte Arbeit!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- 100% Original
- Verpackt in Originalverpackung
- Gehärtetes Glas mit einer Dicke von 0,3 mm
- Kratzfestigkeit 9H
- Ausgestattet mit einer oleophoben Beschichtung
- Hinterlässt nach dem Entfernen keine Spuren
- Abmessungen: 156 x 71 mm

SET ENTHÄLT:

- 2 x Tech-Protect Glas UV
- 1 x UV-Lampe (ohne Type-C-Kabel)
- 2 x Tube mit Kleber
- 2 x Installationsset