



VERNAGSM

vernagsm.pl



SZKŁO HARTOWANE HOFI UV GLASS PRO+ MOTOROLA EDGE 40 NEO CLEAR

Kod produktu: 9319456606539

EAN: 9319456606539



Szkoło hartowane Hofi UV Glass Pro+ zabezpiecza znaczącą część zaokrąglonego ekranu, posiada twardość powierzchni 9H, dlatego jest niezwykle odporne na zarysowania nawet podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami, a dodatkowo pokryte jest powłoką oleofobową, która zmniejsza ilość odcisków palców.

Model UV klejony jest przy pomocy płynnej substancji na całej powierzchni ekranu, a następnie przy pomocy lampy UV substancja jest utwardzana.

Dzięki takiej kombinacji uzyskujemy idealny efekt gładkości, klarowności i responsywności.

Instalacja jest łatwa i przyjemna dla użytkownika.

Sprawdź jak zamontować: <https://www.youtube.com/watch?v=W7uxROE7ywk&feature=youtu.be>

* Nie zalecamy stosowania szkła 3D bez żadnej obudowy.

** Nie zalecamy stosowania szkła jeśli obudowa nachodzi zbyt mocno na krawędzie ekranu, istnieje ryzyko podważenia.

*** Funkcjonalność czytnika linii papilarnych w ekranie może być delikatnie zaburzona w przypadku zainstalowanej powłoki w postaci folii lub szkła. Czytnik linii papilarnych nie jest w pełni dopracowany pod kątem dodatkowych powłok.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpieli - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Tasiemką z zestawu zaklej głośnik.
- 4) Podłącz lampę UV przy pomocy kabla Type-C do źródła zasilania.
- 5) Wylej ciecz na sam środek urządzenia.
- 6) Zainstaluj szkło jak najrówniej potrafisz, ten etap możesz skorygować również przed utwardzeniem powierzchni w momencie kiedy ciecz jest na ekranie wraz ze szkłem.
- 7) Jeśli pojawił się pęcherz z powietrzem, użyj karty bankomatowej i delikatnie wypchnij go poza obręb

szkła, tą czynność robimy przed utwardzeniem.

8) Przy pomocy lampy UV utwórz szkło wzdłuż środka w pięciu miejscach po 15 sekund a następnie w około krawędzi po 10 sekund.

9) Wyczyść telefon z resztek utwardzonego kleju.

10) Jeśli Twoje urządzenie posiada czytnik linii papilarnych w ekranie, pamiętaj aby po zainstalowaniu szkła na ekran, usunąć i ponownie dodać linie papilarne.

11) Ciesz się z dobrze wykonanej pracy!

CECHY PRODUKTU:

- 100% Oryginalny
- Zapakowany w oryginalne opakowanie
- Szkło hartowane o grubości 0,3mm
- Odporność na zarysowania 9H
- Wyposażone w powłokę oleofobową
- Po demontażu nie pozostawia śladu
- Wymiary: 154x70mm

ZESTAW ZAWIERA:

- 1 x Szkło Hofi UV Glass Pro+
- 1 x Lampa UV (bez kabla Type-C)
- 1 x Tubka z klejem
- 1 x Zestaw instalacyjny